Leading Innovation >>>

# 東芝蛍光灯器具取扱説明書



器具形名

FVH97500RP FVH97590RPE7 FVH97503RP FVH97502RP FVH97505RP FVH97508RP FVH97507RP FVH97506RPEL

1

### **TOSHIBA**

### Leading Innovation >>>

# 東芝蛍光灯器具取扱説明書

保管用

お買い上げありがとうございます。 動 お客様へ

正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。

本書は必ず保管してください。

● 工事店様へ この説明書は必ずお客様へお渡しください。

### ■安全上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内 注意 容を示します。

### 警告


● 次のような、場所には取り付けないでください。 この器具は天井取り付け専用です。


指定以外の場所には器具が取り付かない場合や、取り付いた











- 協会方向の下側にリモコン受光部側
- 🕽 取付禁止
- 45度 人以下 リモコン受光部
- が開かり、関にウェコンヌルーの がくるように取り付けてください。 ●引掛シーリングボティに器具の荷重が加わらないように本体を木ねじ (別売)で必ず固定してください。

- 次のような、配線器具には取り付けないでください。
  - 火災・感電・落下してけがの原因となります。次のような場合は配線 器具の交換を電気店・工事店にご依頼ください。(※配線器具等の工事 に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられています。)

破損しているもの

ケースウェイに 取り付いているもの













角型・丸型引掛 シーリング

20mm未満

電源端子 露出タイプ 24mm以上

・シーリングハンガー 付きのもの 配線器具が埋まり込んでいるもの

※配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

● 器具を分解や改造したり、部品を変更しないでください。



火災・感電・落下してけがの 原因となります。

● 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置かないでください。



可燃物

火災の原因となります。

● 調光器(当社商品名 コントルクスなど)による調光使用はできません。

調光器

破損や発煙の原因になります。

# 注意

● 屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。

💙 湿気禁止

この器具は非防水です。 火災・感電の原因となります。

● 温度の高い場所では使用しないでください。

暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは使用しない でください。火災の原因となります。

この器具は5~35℃の温度範囲で 使用するように設計されています

- 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具にさわらないでください。
  - 接触禁止


高温になっています。 やけどの原因となります。

- 交流100V(±6V)以外の電圧で使用しないでください。 定格電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。
- 天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合が あります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。 点検・交換をおすすめします。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。


※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)

### ■各部のなまえ

■ この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。



### ■器具の取り付けかた ※器具取り付けの際は必ず電源を切ってください。





#### 2.本体を取り付けてください。

- 注)器具本体裏のスポンジは、梱包材ではありません。はがさないでください。 (天井面に器具を取り付けるための緩衝材です。)
- ①本体の中央寄りを手で支え、アダプタとの位置を合わせて本体をまっすぐに押し上げます。(図3)
- ②本体固定時、アダプタ矢印の先端が両端にくるまで押し上げてください。(図4) ③アダプタ電源コードのコネクタを本体側電源コネクタに差し込みます。
- 抜けないことを確認してください。(図6)

# ⚠ 警告 落下・感電・火災のおそれあり。

- 器具本体は確実に取り付けてください。取り付けが不完全ですと 落下してけがの原因となります。
- ■電源コネクタを差し込んだあとは、本体を回さないでください。 本体を回すと電源コネクタが破損し感電・火災の原因となります。







3 0032114F

FVH97503RP (3 / 8)

本体を取り付けた際、 (図7)のノックアウト を部屋の向きと平行に 合わせてください。 本体を取り付けた後、 本体が安定しないとき は(図7)のノックアウト を利用して木ねじ(別売) でとめてください。





本体のはずしかた

電源コードのコネクタを電源コネクタからはずします。 コネクタをつまみながら引き抜いてください。 (図8) 両手で本体を上に押しながら中央にある赤いボタンを 押して本体をはずしてください。 (図9)

本体は必ず両手でおさえながらはずしてください。 本体をおさえないで本体をはずすと本体が落下してけがの 原因となります。


### 3.ランプを取り付けてください。

- (1)本体に径の大きいランプから順に取り付けます。
- ①ランプをランプソケットの位置に合わせてランプホルダーにランプを 取り付けます。(3箇所)
- ②ランプソケットをランプに取り付けます。
- ランプのはずしかた –
- ランプ径の小さいランプからはずしてください。

# 注意

ランプをソケットに確実に取り付けてください。 取り付けが不十分ですと、点灯しなかったり火災の 原因となります。

### 4.セードを取り付けてください。



注)ムシールドパッキン付の商品は、ムシールドパッキンをはがさないでください。

①セードの張出部分をセード取付金具とセード取付金具の間にセットしてください。(図10) (図10)

②セードを持ち上げます。

③ "カチッ"と音がするまで、セードを右に回してください。

④セードを軽くを引っぱってはずれないことを確認してください。

### (図11)

(図11)

セードを本体に確実に取り付けてください。

全てのセード取付金具にセードが取り付いたことを確認してください。 取り付けが不十分ですと、落下してけがの原因になります。


- セードのはずしかた

"カチッ"と音がしたあとセードがとまるまで左に回してください。

# ■壁スイッチによる器具の使いかた

壁スイッチ操作による点灯状態切り替え方法

・・この機能は、壁スイッチの操作によって、点灯状態を切り替えることができます。器具本体内臓のマイコンが、 1 秒以内の電源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切り替わる「スイッチング機能」をはたらかせます。



※1壁スイッチをOFFする前にリモコン操作で器具を消灯状態に しておいた場合は、壁スイッチで再びONにすると常夜灯点灯 になります。(----▶)


※2プルスイッチレス機能により、壁スイッチで点灯を 切り替えて常夜灯点灯にした際は、常夜灯の明るさが リモコンで調光した明るさとなります。

バックアップ 機能・・・・・ 壁スイッチをいったんOFFして、1.5秒以上後に再度壁スイッチをONするとOFFする前の 照明器具の点灯状態で点灯します。蛍光灯および常夜灯の点灯状態(調光状態)をバックアップします。

ご注意

1個の壁スイッチで2台以上のプルスイッチレス機能搭載器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。


### ■リモコン送信器による器具のつかいかた



#### リモコン送信器への乾電池の入れ方

①裏面のカバーを軽く押さえ ②単4乾電池を表示に合わせて極性+-を ながら手前に引いてください。 まちがえないように入れてカバーを閉めてください。





#### ご注意


- 乾電池交換の際は必ず同時に2本とも交換してください。 動作不良の原因となります。
- 長期に渡り、リモコン送信器を使用しない場合は電池を はずしておいてください。
  - 液もれなどでリモコン送信器をいためる原因となります。
- リモコン送信器の平均電池寿命は1日10回使用の場合約9ヶ月がめやすです。

#### リモコンホルダーのご使用方法

● リモコン送信器の紛失を防止するためリモコンホルダーが 同梱されています。壁面に取り付けてご利用ください。

#### ご注意

● リモコンを操作する際は、ホルダーから送信器を はずして器具に向けてください。 付属の木ねじでリモコン ② ホルダーを確実に固定 してください。




5 0032114F

# 

### ■リモコン使用上のご注意

- リモコン送信器は当社照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。
- リモコン送信器は照明器具の壁スイッチがONのときのみ切り替えできます。
- リモコン送信器で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約1W以下の 電力を消費します。長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電を心がけてください。
- リモコン送信器は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。故障の原因となります。
- リモコン送信器の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信器が動作しない場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してください。
- 天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。
- リモコン送信器の送信部、器具のリモコン受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布で ふいてください。又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。
- 照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器などを使用すると、リモコンが正常に動作しないことがあります。
- 点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。
- リモコンで消灯した場合、停電が発生した際プルスイッチレス機能が働き全光点灯などになることがあります。
- 1つのリモコン送信器はチャンネルに合わせた信号しか送信できません。 2台の照明器具を1つのリモコンで操作する場合は、照明器具のチャンネルと リモコンのチャンネルを合わせて操作してください。
- インバーター照明器具が取り付けられた部屋でのご使用はインバーター器具から 15m以上離して取り付けてください。
- リモコン送信器の組み合わせによって、常夜灯の明るさは6段階調光が可能です。



### ■故障かな?と思ったら

現象	考えられる原因	処 置
	リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
┃ ┃ リモコン送信器で照明器具が	照明器具とリモコン送信器の チャンネルが合ってない。	チャンネルを合わせてください。
操作できない。	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
	蛍光ランプが切れている。	蛍光ランプを交換してください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。

# ■故障ではありません

- 冬場など、周囲温度が低い時、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり、"ピシ・ピシ"、"ポツ・ポツ"という摩擦音を生じることがあります。
- ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。
- 器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。雑音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。
- 器具が調光点灯状態で点灯する際には、いったん全光点灯になった後、調光点灯となります。
- 器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約8~10年です。
- 電源の停電などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で1度消灯すると正常動作に戻ります。長時間お使いにならない場合は、壁スイッチでの消灯をお願いいたします。

6

● リモコンの信号を受信すると、常夜灯がチラック場合があります。



### ■ランプ寿命について

● 一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し常夜灯が点灯します。 残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかにすべてのランプを 交換してください。

(常夜灯をリモコンで調光している場合は、調光状態の明るさで点灯します。)

### ■お手入れのしかた

- 常に明るく安全に正しく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
- 器具の汚れ(ホコリや虫など)は、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしぼったものでふきとってください。
- ◆ 木や布セードのホコリは、ハケやブラシで落としてください。
  - (ご注意) ■ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具を心いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、変質、破損の原因となります。
    - ■器具により天然素材の和紙を使用している製品があります。シワ・タルミがある場合はそのままご使用ください。 和紙がへこんだ場合は、その部分に霧状の水をかけてください。乾燥することによって復元します。



● ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。

# ■ランプの交換

● ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。 ランプ交換の際は、適合ランプ(東芝蛍光ランプ・ネオスリム)をご指定ください。

### ■仕様

믦	引具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力(器具)	待機電力	適 合 ラ ン プ
7	75W形	AC100V	50/60Hz共用	69W	約1W	FHC34 FHC41

#### 修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

#### 東芝ライテック照明ご相談センター

0120-66-1048 (通話料:無料)

受付時間:365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料: 有料)

FAX 0570-000-661 (通信料:有料)

お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり

7

日本国内専用 Use only in Japan

### ■お客様メモ

購入年月日 年 月 日

8

TEL (046) 862-2103 FAX (046) 861-8776